

NÁVOD K OBSLUZE
Plynový turistický vaříč
Typ: G80521, model: BDZ-155-A



Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Palivo: butanový plyn

Průměr jehly ventilu: 0,55 mm

Spotřeba plynu: 195 g / hod.

Napájecí tlak: 3,5 - 6,5 barů

Topný výkon 2,5 kW

Čistá hmotnost: 1,5 kg

Hrubá hmotnost: 2 kg

Rozměry: 34,5 x 28 x 11 cm

DŮLEŽITÉ:

- Před zahájením používání vaříče a před jeho připojením k plynové láhvi se seznamte s návodem k obsluze, montáži a údržbě.
- Uchovejte si návod k obsluze.
- Vaříč můžete používat výhradně s butanovou kartuší typu MSF-1a.
- Skladujte mimo dosah dětí.
- Vaříč můžete používat výhradně venku.

Model: MS-1000V

Připojovací tlak: tlak páry butanu

Výkon: 2,2 KW (HS)

1. Kryt
2. Rám pro montáž varného pole
3. Uzavření kartuše
4. Ochrana proti větru
5. Rošt
6. Varné pole
7. Hlava hořáku
8. Hořák
9. Pojistný ventil pro uzavření kartuše
10. Ovládací panel vaříče
11. Regulátor plamene (velký a malý) s piezoelektrickým zapalovačem

UPOZORNĚNÍ!

Po rozbalení vaříče je třeba na něho nasadit držák na hrnek. Nepoužívejte vaříč, pokud je těsnění poškozené nebo opotřebené.

Bezpečnostní pokyny

Vaříč je vybaven přídatným bezpečnostním zařízením, které uzavírá přívod plynu, pokud tlak v kartuši stoupá příliš rychle, například v případě přehřátí. Kartuš nelze zapnout, pokud regulátor plamene není nastaven v poloze "OFF" nebo pokud je rošt v přepravní poloze.

Spouštění

1. Po vyjmutí držáku na hrnek z kufru je třeba ho umístit do správné polohy na vaříči. Věnujte pozornost nálepkám s varováním.
2. Otevřete kryt uzavření kartuše (3) a vložte kartuš hlavou dopředu tak, aby vybrání směřovalo nahoru a bylo nastaveno ve vodítku ventilu. (A)
3. Stiskněte pojistný ventil pro uzavření kartuše (9) dolů. (B)

4. Poté otočte regulátor plamene (11) úplně doleva do polohy IGNITION, dokud neuslyšíte kliknutí na zapalovači. (C)
 5. Pokud se plamen nezapálí, opakujte tento krok.
 6. Poté nastavte výkon plamene. (D)
- Pokud uslyšíte syčivý zvuk, znamená to, že kartuš nebyla správně zablokována. V případě potřeby upravte nastavení kartuše.

Vypínání vaříče

1. Otočte regulátor plamene do polohy OFF a přesuňte ventil kartuše do polohy UNLOCK.
2. V případě nebezpečí můžete ventil kartuše (9) ihned přesunout do polohy UNLOCK.
3. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém použití vaříče vyndat kartuš.
4. Zajistěte kartuš červeným víčkem a skladujte na dobře větraném a chladném místě.
5. Vaříč je třeba po každém použití očistit od zbytků potravin.

Bezpečnostní pokyny

- Používejte výhradně kartuše s butanem, typ MSF - 1a, určené pro přenosné plynové vaříče MS-1000V.
- Použití jiné kartuše může vést k netěsnosti a poškození.
- Je zakázáno umísťovat dva vaříče vedle sebe!
- Nepoužívejte hrnce nebo pánve, které zakryjí celý povrch kartuše.
- Je zakázáno používat vaříč bez roštu!
- Vaříč je třeba umístit na rovný povrch.
- Po každém použití je třeba vaříč očistit od zbytků potravin, především tuku.
- Je zakázáno vařit v blízkosti hořlavých materiálů.
- Kartuše s butanem musí být měněny na bezpečném místě, tedy v otevřeném prostoru nebo na dobře větraném místě.
- Je zakázáno hledat netěsnosti pomocí plamene. Pro tento účel použijte mýdlovou vodu.
- Je zakázáno provádět úpravy vaříče nebo provádět opravy svépomocí.

Možné příčiny nesprávného fungování vaříče

Problém	Řešení problému
Chybí plyn	Zkontrolujte, zda byla kartuš správně namontována. Kartuš je prázdná. Protřepejte kartuší.
Hořák nefunguje	Hořák je třeba očistit kartáčkem.